



Площадки для обслуживания автоцистерн Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.avrora.nt-rt.ru | эл. почта: avr@nt-rt.ru

Передвижная лестница для обслуживания автоцистерн



Назначение: лестницы передвижные для безопасного обслуживания автоцистерн предназначены для удобства работы обслуживающего персонала при осмотре и обслуживании автомобильных цистерн.

Описание: лестница позволяет обслуживать автоцистерны разной высоты. Регулировка высоты производится с помощью конструкции у основания лестницы, которая состоит из ступеней и параллелограммного механизма. Механизм обеспечивает горизонтальное положение ступеней при любой высоте подъема лестницы. Подъем и опускание лестницы осуществляется с помощью барабанной лебедки с канатом.

На верхней платформе предусмотрено ограждение для безопасной работы на автоцистерне. Лестницы могут комплектоваться кольцом безопасности, которое защищает оператора от падения. Устойчивость лестницы в рабочем положении обеспечивают передние домкраты.

Конструкция ступеней лестницы предотвращает скольжение. Трущиеся пары лестниц, а так же узлы, соприкасающиеся с цистернами изготовлены из материалов, предотвращающих искрообразование. Это позволяет использовать лестницы на опасных объектах, связанных с обращением и хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ.

Технические характеристики передвижных лестниц для обслуживания АЦ:

| Основные параметры | Значения |
|---|---|
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | от минус 40 до плюс 50 для Кл. исп. У2 от минус 60 до плюс 50 для Кл. исп. ХЛ2 |
| Высота обслуживаемых а/ц, мм | min 2500... max 3900 |
| Материал каркаса, направляющих и ступенек | Ст3 для исп.У2 09Г2С для исп. ХЛ2 |
| Материал поручней | Алюминиевый сплав АД |
| Покрытие металлоконструкции | Грунт ВЛ 515, эмаль ЭП 140 Цвет: серебристый |
| Покрытие (ступеньки, направляющие) | Горячее цинкование |

Цвет: серебристый

370

Масса, кг не более

Механизм подъема

Лебедка ручная

Ограждение

Кольцо безопасности оператора
или барьеры безопасности



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.avrora.nt-rt.ru | эл. почта: avr@nt-rt.ru